

Teste de desgaste em rolamentos na bancada de dois discos ("2disc")

Universidade de Mannheim



# Resultados dos testes

Setembro 2012

Com REWITEC® até 33% menos atrito



### Método dos testes

O Centro de Competência para Tribologia da Universidade de Mannheim pesquisou em testes de desgaste os efeitos de REWITEC® em óleos de engrenagem sobre o comportamento dos rolamentos. Os ensaios foram realizados em uma moderna bancada de testes com dois discos (Imagem I), nos quais é possível simular os processos em flancos dentados.

Pesquisou-se as alterações do comportamento de atrito e da temperatura com a adição de REWITEC®. Foram feitos testes com 2 óleos, um óleo mineral padrão (Agip Blasia 150) e um óleo de alta performance PAO (Agip Blasia SX320) sem e com adição de REWITEC® e compararam-se os resultados. Foram feitos testes de curta duração de 20 horas e 20 minutos como também de longa duração com 61 horas com carga maior.

Uma apresentação completa dos resultados dos testes pode ser encontrada em www.rewitec.com




Imagem 4: Imagens de microscópio eletrônico de varredura após os testes de longa duração. Ao lado esquerdo **sem**, ao lado direito **com** o REWITEC®




### **TESTES DE LONGA DURAÇÃO**

Agip Blasia SX320 sem REWITEC® (Imagem 4 lado esquerdo): A superfície mostra uma estrutura com sulcos e erosões.

Agip Blasia SX320 com REWITEC® (Imagem 4 lado direito): Comparado com o corpo de prova com óleo não tratado, após 61 horas a superfície se mostra consideravelmente mais lisa e regular.



Imagem I: Bancada de teste de dois discos (2disc) da empresa Optimol-Instruments, usado para os ensaios



Imagens 2 e 3: Resultados da pesquisa topográfica com um interferômetro de luz branca após os ensaios de curta duração com Agip Blasia 150




Imagem 5: Níveis da fricção dos ensaios de curta duração – fricção inicial (cinza) e fricção final (amarela)



#### **TESTES DE LONGA DURAÇÃO**

#### Agip Blasia SX320 sem REWITEC®

A fricção se reduz dentro das primeiras 20 horas de 260N para 210N. Depois, nota-se durante toda a fase do teste apenas uma pequena redução para 180N. A temperatura se reduz apenas minimamente e permanece durante todo o teste em aproximadamente 125°C.

#### Agip Blasia SX320 com REWITEC®

Com REWITEC® o nível da fricção diminui rapidamente e é reduzido dentro das primeiras 5 horas de 286N para 145N (Imagem 6). Após 16 horas o nível da fricção chega a 120N, estando assim 33% menor do que no óleo não tratado. Com isto a temperatura do corpo de prova é reduzida significativamente. A temperatura se estabilizou em aproximadamente 100°C, ficando assim 20% abaixo da temperatura do óleo não tratado (125°C).

### Níveis de fricção [N] azul e temperatura [°C] vermelho durante os ensaios de longa duração com Agip Blasia SX320 sem e com REWITEC®




Imagem 6: Após 20 horas




Imagem 9: Níveis de rugosidade em testes de longa duração com Agip Blasia SX320 **sem** REWITEC®




Imagem 7: Após 40 horas




Imagem 8: Após 60 horas




Imagem 10: Níveis de rugosidade em testes de longa duração com Agip Blasia SX320 **com** REWITEC®. Evidencia-se uma redução significativa (aproximadamente -50%) dos parâmetros da rugosidade

## Resumo

O Centro de Competência de Tribologia da Universidade de Mannheim efetuou ensaios de desgaste em rolamentos em uma bancada de testes com dois discos ("2disc").

- 1. Em testes de curta duração REWITEC® reduziu a fricção comparado ao óleo mineral padrão não tratado em 23% e a temperatura em 8%.
- 2. Em testes de curta duração REWITEC® reduziu a fricção comparado ao óleo de alta performance PAO não tratado em 18% e a temperatura em 4%.
- 3. Em testes de longa duração e com carga maior REWITEC® reduziu a fricção comparado ao óleo de alta performance PAO não tratado em 33%, a temperatura em 20% e os níveis de aspereza em 50%.



REWITEC GmbH Dr.-Hans-Wilhelmi-Weg I 35633 Lahnau, Germany Tel. +49(0) 6441 44599-0 Fax +49(0) 644I 44599-25 www.rewitec.com info@rewitec.com



Visite-nos



Av. Getúlio Vargas 285 - Loja 33 - Shopping 4 de Março - Glória 29122-030 Vila Velha - ES Tel: +55 (27) 3077-3012 - E-mail: info@german-tec.com.br